

- BASIC OPERATIONS -

TIMERS: ①②③④

Each timer counts up to show the user how long it has been since the last event occurred. To use, simply press and release a timer button once. That timer will reset and begin counting up again. When a timer is in use, the colon (:) between the hours and minutes will blink.

- ① Time since last diaper change
- ② Time since last feeding
- ③ Time awake / time asleep
- ④ Bonus timer – for any other use

OPTIONAL REMINDER ALARMS: ①②③④

Each timer has an optional reminder alarm. To set a reminder alarm:

- a. Press and hold a timer button for 3 seconds. The current alarm setting will begin to blink on the display. Release the timer button.
- b. To adjust the time limit, press or hold the timer button until the desired time limit is displayed. (Note: the maximum time limit is 24:00 hours. When the display reads O:FF, that alarm is disabled)
- c. When the desired time limit is displayed, stop pressing the timer button. The display will continue to blink for 5 seconds, then return to 00:00. The timer is now ready to start again. Push the timer button again to start.

When the time limit is reached, the timer button will light up and the alarm will sound. (Note: the alarm will sound for a maximum of 30 seconds; to disable the alarm speaker, place switch ⑤ to the off position.Ⓞ) To acknowledge a reminder alarm, simply press the appropriate timer button; the timer will reset and begin counting up again. (Note: if a timer is reset before it reaches the reminder alarm setting, the alarm will not activate.)

- OTHER FEATURES

- ⑤ - **Mute Switch:** use to enable / disable the alarm speaker
- ⑥ - **Backlight:** illuminates the display and buttons for 5 seconds
- ⑦ - **Nightlight:** use as a flashlight or nightlight. Press once to turn on, press again to turn off. If left on, the nightlight will automatically turn off after 7 minutes.
- ⑧ - **Button Lock:** locks the timer buttons to prevent accidental reset.
- ⑩ - **Nursing Reminder Switch:** used by nursing mothers to remember which side baby fed from last.
- Clock:** Hold ⑥ and press ④ to adjust hours. Hold ⑥ and press ⑤ to adjust mins.
- Batteries:** Requires 3-AAA batteries (not included). Replace batteries when low battery indicator ⑨ illuminates.

- IMPORTANT INFORMATION -

Disclaimer: The ITZBEEN BABY CARE TIMER™ is not a toy. This product is designed to be a parenting aide. Parents and caregivers are responsible for determining and fulfilling the needs of each child within their care at all times regardless of circumstances. The manufacturer and distributors of the ITZBEEN BABY CARE TIMER™ cannot be held responsible for improper care of a child.
90 Day Express Warranty: Coast Innovations warrants to the original consumer, for a period of 90 days from original purchase, that this product will be free of manufacturing defects. Mail defective product, along with a copy of the original purchase receipt and description of problem to the address listed above. A new unit will be mailed via regular postal mail. No refunds will be issued.

- OPERACIONES BASICAS -

TIEMPOS: ①②③④

Cada tiempo cuenta hacia adelante para enseñar que tanto tiempo ha pasado desde que ocurrió el ultimo evento. Para usar, simplemente presiona y suelta una sola vez uno de los botones de tiempo. Ese tiempo se reiniciara y empezara a correr el tiempo de nuevo. Cuando un tiempo esta en uso parpadea (:) entre la hora y los minutos.

- ① Tiempo desde que se cambio el ultimo pañal
- ② Tiempo desde la ultima comida
- ③ Tiempo despierto / tiempo dormido
- ④ Tiempo bono – para cualquier otro uso.

ALARMAS RECORDATORIAS OPCIONALES: ①②③④

Cada tiempo tiene una alarma recordatoria opcional. Para fijar una alarm recordatoria:

- a. Presiona y deten un boton de tiempo por 3 segundos. La alarma actual empezara a parpadear en la pantalla. Suelta el boton del tiempo.
- b. Para ajustar el tiempo limite, presiona y deten el boton del tiempo hasta que hallas llegado al limite del tiempo deseado. (Nota: el limite del tiempo maximo es 24:00 horas. Cuando la pantalla demuestr O:FF, quiere decir que la alarma esta invalida.)
- c. Cuando se muestre el tiempo deseado en la pantalla, para de presionar el boton del tiempo. La pantalla continuara parpadeando por 5 segundos, y luego regresara ha 00:00. Haora ya esta lista para empesar de nuevo el tiempo. Presiona una vez el boton del tiempo para empezar de nuevo.

Cuando se ha llegado al tiempo acordado, el boton del tiempo se iluminara y sonara la alarma. (Nota: la alarma sonara por un maximo de 30 segundos, para silenciar la bocina de la alarma mueva el suiche ⑤ a la posición off. Ⓞ) Para reconocer que se ha recibido la alarma recordatoria, simplemente presiona el boton del tiempo apropiado, y el tiempo se reiniciara y empezara a contar hacia adelante de nuevo. (Nota: si el tiempo se reinicia antes de llegar a la hora fijada de la alarma recordatoria, la alarma no se activara.)

- OTRA CARACTERISTICAS -

- ⑤ - **Suiche Mudo:** para prender o apagar la bocina de la alarma.
- ⑥ - **Luz De Attras:** ilumina la pantalla y los botones por 5 segundos.
- ⑦ - **Lucecita De Noche:** Usa como linterna o lucecita de noche. Presiona una vez para prender, presiona otra vez para apagar. Si la dejas prendida, la lucecita de noche se apagara automaticamente despues de 7 minutos.
- ⑧ - **Boton De Cerradura:** Bloquea los botones de tiempo para evitar que accidentalmente se reinicien.
- ⑩ - **Suiche Para Recordar El Pecho:** Usado por mamas que dan el pecho para recordar de cual lado como el bebe ultimamente.
- Reloj:** Presiona ⑥ y deten ④ para ajustar las horas. Presiona ⑥ y deten ⑤ para ajustar los minutos.
- Baterias:** requiere 3-AAA baterias (no incluidas). Remplasa las baterias cuando el indicador señalado ⑨ se ilumine.

- INFORMACION IMPORTANTE -

Rectificación: El producto ITZBEEN RELOJ CUIDADO PARA BEBES™ no es juguete. Este producto fue diseñado para asistir a los padres. Padres y personas al cuidado son responsables para determinar y cumplir con las necesidades de cada niño a su cuidado en cualquier tiempo y bajo cualquier circunstancia. El fabricante y distribuidor de ITZBEEN RELOJ CUIDADO PARA BEBES™ no puede hacerse responsables por el mal cuido de un niño.
90 Dias De Garantia Expres: Coast Innovations garantiza al consumidor original, por un periodo de 90 dias de la fecha original de compra, que este producto estara libre de defectos de manufacturación. Manda el producto defecto, junto con una copia de el recib de compra original y una descripción de el problema a la dirección de arriba. Una nueva unidad se te mandara por medio de correo regular. No se haran reembolsos.

Coast Innovations
 PO Box 8094
 Woodland, CA
 95776

Email: info@itzbeen.com

ITZBEEN BABY CARE TIMER is a trademark of Coast Innovations. This product is patent pending.

ITZBEEN RELOJ CUIDADO PARA BEBES es una marca comercial de Coast Innovations. Este producto tiene pendiente un patente.